6' x 8' x 6'6" Organic Grower's Greenhouse Assembly Instructions



DESCRIPTION	MODEL #
6' x 8' x 6'6" Organic Grower's Greenhouse	70615

RECOMMENDED TOOLS



Please read instructions <u>COMPLETELY</u> before assembly. This shelter <u>MUST</u> be securely anchored.
THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

<u>Before you start:</u> 1+ individual recommended for assembly, approximate time 1.5 hrs.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic®, LLC** custom fabric cover included. **ShelterLogic®, LLC** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic®, LLC** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:



Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER:** ***Keep away from electrical wires.*** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.

CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic®, LLC is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic®, LLC** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions*. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic®, LLC** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:



A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic®, LLC** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®, LLC** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®, LLC** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

080310

6' x 8' x 6'6" Organic Grower's Greenhouse - Parts List - Model #70615

Description of Parts:		Quantity	Part #
	3-Way Frame Connectors	6	802860
	4-Way Frame Connectors	3	802861
	34.4 in. Poles	12	802864
	22.2 in. Upright Poles	6	802862
	45.7 in. Roof Rails	6	802868
	46.1 in. Cover Rails	4	802695
	40.7 in. Side Vent Rails	2	802866
	27.9 in. Side Vent Rails	4	802867
	Cover	1	802903
	4-Way Cover Rail Half-Clamps	4	13201
	3-Way Cover Rail Half-Clamps	8	13202
	Bolts $^{1}/_{4}$ x 1 $^{7}/_{8}$ in.	36	03032
	Bolts $^{1}/_{4}$ x 1 $^{5}/_{8}$ in.	14	10115
	Washer $^{1}/_{4}$ in.	8	01011
	Wing Nut $^{1}/_{4}$ in.	50	07000
	Bungee Cords	24	10066
	Foot Plates - Grey	6	802916
	EasyHook™ Anchor Sets	4	00828
	Cable Clamps	4	10016
	Drive Rod	1	00825

1. LAY OUT ROOF FRAME



2. ASSEMBLE ROOF FRAME *Use 03032 bolts and 07000 wingnuts as shown.*



3. ASSEMBLE LEGS & ATTACH TO ROOF FRAME *Use bolts as shown in illustrations.*

A. Assemble each of the 6 legs.

B. Attach legs with 1-7/8 inch bolts (#03032) on one side of roof frame, letting the other side of roof frame rest on the ground.

C. Attach remaining legs with bolts to opposite side of roof frame.









4. ASSEMBLE COVER RAILS

A. Place a cover rail **(802695)** between each leg and secure them with cover clamps as shown below.

NOTE: Loosely ***HAND-TIGHTEN*** these connections.

B. Slide the cover rails so they are approximately 8 inches up from the ground**.**







5. SQUARING UP THE FRAME

A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1 inch.***
C. Check that the front and rear of the frame measures 6 feet in width



6. INSTALLING COVER AND COVER RAILS

A. Your greenhouse cover comes in one complete piece. You may find it easier to fit the cover over the frame by partially opening the door zippers.

B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.

C. Inside the greenhouse, place a bungee cord fastener through each grommet hole and loop around the pipe of the roof frame. Secure elastic around ball.

D. Disassemble cover rails and slide them through the fabric pockets at each leg. Reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.

E. Check and tighten Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.





D



7. ANCHOR THE FRAME

A. Use the provided steel driving rod and a sledge hammer to drive each EasyHook™ anchor into the ground. Leave approximately 8 inches of cable exposed above the surface.

B. Remove the driving rod and insert it through the loop of the cable. Pull up on the cable to set the anchor.

C. Wrap the cable around each corner leg above the cover rail and clamp closed.



NOTE: To avoid serious damage or injury, frame ***MUST*** be properly anchored!

8. INSTALLING AND USING SIDE VENT RAILS

A. Assemble rails for the side vents as shown below. Bolts are **not** used for these connections.

B. Insert assembled vent rails into pockets at the bottom of the vent covers on each side.

C. To open side vents, roll green vent covers upward and use the straps and clips to secure them in place.

A







9. USING THE END PANEL VENTS

A. To open vents, completely unzip the semicircular zipper.
B. Roll the vent cover upward.
C. Use the hook-and-loop strap to secure the vent cover in a rolled position.



1,8 x 2,4 x 2m Serre de Jardinier
INSTRUCTION D'ASSEMBLEMENT



DESCRIPTION	MODÈLE Nº
1,8 x 2,4 x 2 m Serre de Jardinier	70615

OUTILS RECOMMANDÉS



Lire <u>TOUTES</u> les instructions avant de monter. Cet abri DOIT être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

<u>Avant de commencer:</u> Il faut 1 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 2 heures.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

Ce produit Shelter est conçu avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est conçu pour être utilisé avec la toile fabriquée par Shelterlogic. **ShelterLogic®, LLC** offre un abri et une protection contre les faits malfaisants du soleil, une pluie légère, la sève des arbres, les excréments animaliers et une légère tomber de neige. S'il vous plait ancrez la structure **ShelterLogic®, LLC** d'une manière correcte. Un ancrage correcte, garder la toile bien tendue et sans accumulation de neige et sans débris est la responsabilité du consommateur. Prenez bien soin de lire et de comprendre les détails de l'installation, les remarques et avertissements avant l'installation finale du produit. Si vous avez des questions appeler le service clientèle afficher sur la première page de votre manuel d'installation. Aussi référencez-vous à la carte de garantie fournie avec votre achat.

DANGER:



Choisissez avec soin l'emplacement de l'abri. Danger: ***Installez à distance de fils électrique.*** Faites attention aux lignes à haute tension, branches d'arbre et autre structure. NE PAS installer près de toits, ou tout autres structures des quels de la neige, glace, ou eau excessive pourrait tomber sur l'abri. Ne pas pendre d'objet sur labri.

ATTENTION:

Risque de feu. NE PAS fumer ou utiliser des outils à flamme ouverte (barbecue, friteuse, fumoirs ou lanternes) dans ou aux alentours de l'abri. NE PAS stocker de liquide inflammable (gazoline, kérosène, propane, etc.) dans ou aux alentour de votre abri. N'exposer pas le toit ou les cotes à une flamme ouverte ou toute autre source de feu.

AVERTISSEMENT:

Soyez très prudent pendant la construction de la charpente. Utilisez des lunettes de protection pendant la durée de l'installation. Sécurisez et boulonnez ensemble tout les tubes de la toiture pendant l'assemblage. Attention au bout des tuyaux.

MISE EN GARDE:

L'ANCRAGE CORRECT DE LA PORTE AUTOMATIQUE EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.
ShelterLogic®, LLC n'est pas responsable pour tout dommage à l'unité. Toute porte automatique qui n'est pas ancrée correctement et de façon sécuriser a le potentiel d'être endommager, et ne sera pas couvert sous la garantie. Vérifier les ancres et la charpente de façon périodique pour s'assurer de la stabilité. **REMARQUE:** *La couverture de votre abri peut être rapidement enlevé et stocker avant des conditions météorologiques sévères. Si des vents forts ou des conditions sévères sont annoncées, nous recommandons d'enlever la couverture.*

PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:

Des pièces de rechange **ShelterLogic®, LLC** et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.

QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175

HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:



Une couverture bien tendue assurera une vie plus longue et de meilleur performances. Toujours maintenir la couverture bien tendue. Une couverture mal tendue peut accélérer la détérioration de la couverture. Enlever du toit toute accumulation de neige ou de glace immédiatement avec l'aide d'un balai, d'un balai serpillère ou autre instrument à bord doux. Garder le raille propre et sans débris. NE PAS utiliser d'eau de javèle ou autre produits nettoyant abrasive pour nettoyer la couverture. Le panneau de porte peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon. NE PAS utiliser des outils a bord coupant, ou des instruments comme râteau ou pelle pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la couverture. N'utiliser pas d'eau sous haute pression.

GARANTIE:

Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic®, LLC** garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.

La période de garantie est déterminer par la date d'envoie de l'usine de **ShelterLogic®, LLC**, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plait conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic®, LLC** réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvoies. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Après l'achat, remplissez et renvoyez la carte de garantie pour enregistrer le produit. Voir carte de garantie pour plus de détails.

Couvert par un ou plus des brevets ou brevets en attente: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

1,8 x 2,4 x 2 m Serre de Jardinier - Liste des Parts - Modèle nº #70615

Description des Pièces:		Quantité	Partie #
	Connecteurs à 3-voie Charpente	6	802860
	Connecteurs à 4-voie Charpente	3	802861
	34.4 po./ 87,5cm Tubes	12	802864
	22.2 po./ 56,4cm Tubes Verticale	6	802862
	45.7 po./ 116,1cm Tube de Toit	6	802868
	46.1 po./ 117,1cm Tube de Couverture	4	802695
	40.7 po./ 103,4cm Tube de panneau de ventilation	2	802866
	27.9 po./ 71cm Tube de panneau de ventilation	4	802867
	Couverture	1	802903
	Demi-pinces pour pieds du milieu	4	13201
	Demi-pinces pour pieds du coin	8	13202
	Boulons $^{1}/_{4}$ x 1 $^{7}/_{8}$ po./ 6,35 x 47,6mm	36	03032
	Boulons $^{1}/_{4}$ x 1 $^{5}/_{8}$ po./ 6,35 x 41,3mm	14	10115
	Joint $^{1}/_{4}$ po./ 6,35mm	8	01011
	Écrou à aile $^{1}/_{4}$ po./ 6,35mm	50	07000
	Sandows	24	10066
	La Plaque En Plastique de Pied - Gris	6	802916
	EasyHook™ Ancre	4	00828
	Pinces de câble	4	10016
	Barre pour ancre	1	00825

1. ÉTALER LA CHARPENTE DU TOIT



2. ASSEMBLAGE DU TOIT *Utilisez 03032 boulons et 07000 écrou à ailes comme illustré.*



3. ASSEMBLEZ LES JAMBES ET LES PIEDS *Utilisez les boulons comme illustré.*

A. Assemblez chacune des 6 jambes.

B. Attachez les jambes avec pouce 1-7/8 boulons de (#03032) sur un des coté du toit, laissant l'autre côté au repos sur le sol.

C. Attachez le reste des jambes avec les boulons de l'autre coté du toit.









4. ASSEMBLEZ LES TUBES DE COUVERTURE

A. Positionnez les tubes de couverture **(802695)** à chaque jambe, et attachez les avec les pinces comme montré.

REMARQUE: Serrer ces connexions à ***la main***

B. Glisser les tubes de façon à ce qu'ils soient à 20,3 cm (8 pouces) du sol.



5. POSITIONNEZ LA CHARPENTE DE FAÇON RECTANGULAIRE

A. Posez la charpente sur location finale, qui devrait être à niveau, et le plus plat possible.
B. Mesurez à chaque coin opposes. ***Les distances devraient être les même à 2,5 cm (un pouces) près.***
C. Vérifiez que l'avant et l'arrière du charpente mesure 6 pieds (1,8m) de largeur.



6. INSTALLER LA COUVERTURE ET LES TUBES DE COUVERTURE

A. Votre couverture de serre est en une pièce. Il peut etre plus facile de l'installer en ouvrant les portes à glissieres à moitié.

B. Tirer la couverture par-dessus la charpente, faite bien attention à ce qu'elle soit bien centre. Elle devrait pendre de facon egale aux quatres coins.

C. À l'intérieur de la charpente, installer chaque sandow dans tous les œillets et autour de la charpente du toit. Sécurisez l'élastique autour de la boule blanche.

D. Démonter les tubes de couvertures et glisser les dans les poches dans la toile à chaque jambes. Rattacher les pinces à chaque jambes. Répéter cela de l'autre coté.

Pousser sur les tubes de couverture vers le sol pour bien tendre la couverture avant de serrer les boulons.

E. Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.



7. ANCREZ LA CHARPENTE DE FAÇON CORRECTE

A. Utiliser les barres d'ancres et un maillet pour enfoncer chacune des ancres EasyHook™ dans le sol. Laisser environ 8 pouces de câble exposer au dessus du sol.

B. Retirer la barre d'ancre et passer la dans la boucle du câble. Tirer sur le câble pour bloquer l'ancre dans le sol.

C. Enrouler le câble autour de chaque jambe au dessus du tube de couverture et de la pince.



REMARQUE: Pour éviter toute blessure et damage, la charpente ***DOIT*** être bien ancrée !

8. INSTALLER ET UTILISER LES PANNEAUX DE VENTILATION

A. Monter les tubes de panneau de ventilation comme montrer ci-dessous. Aucun boulons **ne sont** utilisés pour ces connexions.

B. Glisser les tubes de panneau de ventilation montés dans les poches en bas des panneaux de ventilation de chaque cotés.

C. Pour ouvrir les panneaux de ventilation, rouler les toile de couleur verte vers le haut, et utiliser les clips pour les attacher en place.

A







9. UTILISATION DU SYSTÈME DE VENTILATION.

A. Pour ouvrir le panneau de ventilation, ouvrer avec la glissière au total.
B. Rouler le panneau de couverture vers le haut.
C. Utiliser les Velcros pour attacher le panneau en position rouler et ouvert.



1,8 x 2,4 x 2m Invernadero del Cultivador Orgánico

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



DESCRIPCIÓN	MODELO Nº
1,8 x 2,4 x 2 m Invernadero del Cultivador Orgánico	70615

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Por favor lea las instrucciones COMPLETAMENTE antes de ensamblar. Esta carpa DEBE de estar anclada de manera asegurada.
ESTA ES UNA ESTRUCTURA TEMPORAL Y NO SE RECOMIENDA COMO ESTRUCTURA PERMANENTE.

Antes de empezar: se recomiendan 2 o más personas para ensamblar, el tiempo aproximado de ensamble son 2 horas.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATENCIÓN:

Este producto del cobertizo se diseña con el material de más alta calidad disponible. Se diseña para caber la cubierta de tela de encargo de **ShelterLogic®, LLC** incluida. Los cobertizos de **ShelterLogic®, LLC** ofrecen almacenaje y la protección contra el daño causado por el sol, la lluvia ligera, la savia del árbol, excremento de animal o pájaros y la nieve ligera. Por favor ancle esta estructura de **ShelterLogic®, LLC** correctamente. Vea el manual para más detalles de anclaje. El anclaje apropiado, manteniendo la cubierta apretada y libera de nieve y la basura o desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor lea y entienda el detalle de la instalación, las advertencias y las precauciones antes de la instalación final. Si usted tiene cualquier pregunta llame el número del servicio de atención al cliente enumerado en la cubierta del manual. Refiera por favor a la garantía incluida con su compra.

PELIGRO:



Antes de instalar consulte con su municipio sobre cos codigos que puedan tener sobre este tipo de cobertizo. Seleccione la localidad de su cobertizo cuidadosamente. Peligro: ***Aléjese de líneas de energía eléctrica.*** Revise que no haya líneas de energía eléctrica, ramas de árboles u otras estructuras que puedan descargar nieve, hielo o escurrimientos sobre su cobertizo. Compruebe para saber si hay tubos o alambres bajo tierra antes de empezar a cavar. NO cuelgue objetos del techo o de los cables de soporte.

ADVERTENCIA:

Riesgo de fuego. No fume o utilice aparatos con una flama descubierta en o alrededor del cobertizo. NO cuelgue objetos del techo o en los cables de soporte. Utilice implementos de fuego abierto dentro de o cerca del cobertizo. NO guarde líquidos inflamables (gasolina, querosina, propano, etc.) en su cobertizo. No exponga la parte superior o los lados de su cobertizo a un fuego abierto u otras fuentes de fuego. NO utilice parillas, fosas con fuego, aparatos para freír o para ahumar dentro del cobertizo.

PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado al erigir el marco. Utilice gafas de seguridad durante la instalación. Asegure y emperne juntos los postes de arriba durante la asamblea. Guárdese de los extremos del poste.

ANCLAJE APROPIADOS DEL MARCO SON LA RESPONSIBILIDAD DEL CONSUMIDOR

ShelterLogic®, LLC no es responsable de daño a la unidad o al contenido. Por causas naturales, cualquier cobertizo que no se ancle con seguridad tiene el potencial para volar lejos estropeando causando daño, y no se cubre bajo la garantía. Compruebe periódicamente las anclas para asegurar la estabilidad del cobertizo. **ShelterLogic®, LLC** no puede ser responsable de ningun cobertizo que arranque. NOTA: La cubierta de su cobertizo se puede quitar y almacenar rápidamente antes de condiciones atmosféricas severas. Si fuertes vientos o el tiempo severo se pronostica en su área, recomendamos el retiro de la cubierta.

PARTES DE REEMPLAZO, ENSAMBLAJE, ORDENES ESPECIALES:

Las piezas y los accesorios genuinos de recambio de **Shelterlogic®, LLC** están disponibles de la fábrica, incluyendo los juegos de anclaje para casi cualquier uso, cubiertas del reemplazo, juegos de pared y del recinto, juegos del respiradero y de luz, tubos del marco, puerta de cremallera y otros accesorios. Todos los artículos son enviados de la fábrica directamente a su puerta.

¿PREGUNTAS - DEMANDAS - ÓRDENES ESPECIALES? LLAME NUESTRO TELÉFONO DIRECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE EE.UU.: 1-800-524-9970 SERVICIO CLIENTE INTERNACIONAL: 001-860-945-6442 SERVICIO CLIENTE DE CANADÁ: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: 8:30 AM-8:00 PM DE LUNES-VIERNES HORA DEL ESTE, 8:30 AM-5:00 PM DE SABADO-DOMINGO HORA DEL ESTE

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Una cubierta apretada asegurará funcionamiento y una vida más larga. Mantenga siempre una cubierta apretada. La tela floja puede acelerar la deterioración de la cubierta. Quite inmediatamente cualquier nieve o hielo acumulada en la estructura de la azotea con una escoba, fregona o otro instrumento suave. Tenga mucho cuidado al quitar nieve de la cubierta y siempre desde fuera de la estructura. No utilice el blanqueo o los productos abrasivos ásperos para limpiar la cubierta de tela. La cubierta se puede limpiar fácilmente con el jabón y agua. No utilice las herramientas o los instrumentos duro-afilados como los rastrillos o las palas para quitar nieve. Esto puede dañar y causar punturas a la cubierta.

GARANTÍA:

Este cobertizo lleva una garantía limitada completa contra defectos en la ejecución de ser hechas. **Shelterlogic®, LLC** autoriza la garantía al comprador original que si está utilizado correctamente e instalado, el producto y todas las piezas asociadas, están libres de defectos del fabricante por un período de:

1 AÑO PARA LA TELA DE LA CUBIERTA, LOS PANELES DE EXTREMO Y EL MARCO

El período de garantía se determina mediante la fecha cuando se embarque de **ShelterLogic®, LLC**, para compras hechas directamente en la fábrica o la fecha de compra cuando se adquiere con un comerciante autorizado, (por favor guarde su copia del recibo de compra). Si se encuentra que este producto o cualquiera de sus partes asociadas tienen algún defecto o faltan partes al momento de recibir el producto, **Shelterlogic®, LLC** reparará o reemplazará, de acuerdo a su opción, la parte defectuosa sin costo alguno para el comprador original. Partes de reemplazo o partes reparadas serán cubiertas durante el tiempo restante el Período de la Garantía Original Limitada. Todos los costos de embarque serán la responsabilidad del cliente. Las partes y reemplazos se mandarán por cobrar. Se deben de guardar los materiales de embalaje originales para el embarque de regreso. Si su compra la efectuó con un representante local, todas las reclamaciones deben de tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor llene y mande su tarjeta de garantía para así registrar su producto.

Protegida por una o más de las siguientes Patentes de EE.UU. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

1,8 x 2,4 x 2 m Invernadero del Cultivador Orgánico - Lista de Partes - Modelo nº #70615

Descripción of Piezas:		Cantidad	Pieza nº
	3 vías Conectores Marco	6	802860
	4 vías Conectores Marco	3	802861
	34.4 pu./ 87,5cm Tubos	12	802864
	22.2 pu./ 56,4cm Postes Verticales	6	802862
	45.7 pu./ 116,1cm Rails de Techo	6	802868
	46.1 pu./ 117,1cm Rails de Cubierta	4	802695
	40.7 pu./ 103,4cm Carriles laterales del respiradero	2	802866
	27.9 pu./ 71cm Carriles laterales del respiradero	4	802867
	Cubierta	1	802903
	Abrazadera de 4 Cubierta de Maneras	4	13201
	Abrazadera de 3 Cubierta de Maneras	8	13202
	Pernos $^{1}/_{4}$ x 1 $^{7}/_{8}$ pu./ 6,35 x 47,6mm	36	03032
	Pernos $^{1}/_{4}$ x 1 $^{5}/_{8}$ pu./ 6,35 x 41,3mm	14	10115
	Junta de Culata $^{1}/_{4}$ pu./ 6,35mm	8	01011
	Tuerca de Ala $^{1}/_{4}$ pu./ 6,35mm	50	07000
	Cuerdas de Amortiguador Auxiliar Blancas	24	10066
	Pie de Plástico - Gris	6	802916
	EasyHook™ Anclas	4	00828
	El cable Sujeta	4	10016
	La Barra de Conducción	1	00825

1. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO



2. ENSAMBLE EL TECHO *Utilice 03032 pernos y 07000 Tuerca de Ala según las indicaciones de ilustraciones.*



3. ADJUNTAR LAS PIERNAS A LA ESTRUCTURA DEL TECHO

Pernos de usar como se muestra en las ilustraciones.

A. Montamos juntos cada uno de los 6 piernas.

B. Adjuntar las piernas con 1-7/8 pulgada pernos (#03032) en un lado del marco de la azotea. Dejar que el otro lado del marco del techo del resto en el suelo.

C. Adjuntar restantes piernas con los pernos del lado opuesto de la estructura del techo.









4. ADJUNTAR LA CUBIERTA RAILS

A. Coloque los largueros de cubierta **(802695)** en cada soporte y asegure con una abrazadera como se muestra a continuación.

NOTA: APRIETE libremente estas conexiones a mano sin excesivo rigor.

B. Deslice los largueros de cubierta de modo que estén a 20,3 cm (8 pulgadas) de la tierra.



5. AJUSTANDO EL MARCO CUADRADO

A. Ponga el marco en la localización final, que debe estar plano y nivel los si posible.
B. Medida a través de esquinas opuestas. ***Estas distancias deben ser iguales para dentro de 1 pulgada.***
C. Verifique que mida 1,8 m (6 pies).



6. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA Y DE LOS CARRILES DE LA CUBIERTA

A. Su cubierta del invernadero viene en un pedazo completo. Usted puede encontrarla más fácil caber la cubierta sobre el marco parcialmente abriendo las cremalleras de la puerta.

B. Tire de la cubierta sobre el marco, cerciorándose de centrar la cubierta en marco. Debe haber una cantidad igual de proyección en las cuatro esquinas.

C. Dentro del invernadero, ponga un sujetador de la cuerda de amortiguador auxiliar a través de cada agujero del ojal y el lazo alrededor del poste del marco de la azotea. Asegure el elástico alrededor de bola.

D. Desmonte los carriles de la cubierta y resbálelos a través de los bolsillos de la tela en cada pierna. Reate con las abrazaderas a cada pierna. Repita esto en el otro lado. Empuje hacia abajo en los carriles de la cubierta para apretar la cubierta, antes de apretar los pernos totalmente

E. Verifique y apriete los trinquetes y los largueros transversales mensualmente para comprobar que la cubierta quede apretada.







7. ANCLE EL MARCO

A. Utilice la barra de conducción de acero proporcionada y un martillo de trineo para conducir cada ancla de EasyHook™ en la tierra. Deje aproximadamente 8 pulgadas de cable expuestas sobre la superficie.

B. Quite la barra de conducción e insértela a través del lazo del cable. Levante en el cable para fijar el ancla.

C. Envuelva el cable alrededor de cada pierna de la esquina sobre el carril y la abrazadera de la cubierta cerrada.



NOTA: ¡Para evitar daño grave o lesión, el marco DEBE ser anclado correctamente!

8. INSTALANDO Y USANDO LOS CARRILES LATERALES DEL RESPIRADERO

A. Monte los carriles para los respiraderos laterales como se muestra abajo. Los pernos no se utilizan para estas conexiones.

B. IInserte los carriles montados del respiradero en los bolsillos en la parte inferior de las cubiertas del respiradero en cada lado.

C. Para abrir respiraderos laterales, ruede las cubiertas verdes del respiradero hacia arriba y utilice las correas y los ganchos para asegurarlos en su lugar.

A







9. USANDO LOS RESPIRADEROS DEL PANEL DE EXTREMO

A. Para abrir respiraderos, desabroche totalmente la cremallera semicircular.
B. Ruede la cubierta del respiradero hacia arriba.
C. Use la correa del gancho-y-lazo para asegurar la cubierta de ventilación en una posición enrollada.